

## Underlagsskum

### Beskrivning:

- Underlagsskum med hög densitet
- Minskar stegljud
- Kompatibelt med golvvärme
- Lämpligt för montering under klickgolv



### Viktiga kännetecken:

Egenskaper	Testmetod	Typiskt resultat
Material		Tvärbundet polyetylenskum (XPE)
Form		Rulle
Stegljudsisolering för laminat utan tillhörande underlägg	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Termisk resistans (R-värde)	ISO 12667	0,059 m <sup>2</sup> K/W
Tryckhållfasthet (0,5 mm deformation)	EN 16354	30 kPa (2,5 ton/m <sup>2</sup> )
Kompressionskrämpning	EN 16354	2 kPa
Absorbering av golvets ojämnheter		≤ 1 mm
Brandklass		E <sub>fl</sub>

### Demografi:

Produkt	Längd m	Bredd m	Tjocklek mm	Mått m <sup>2</sup>	Vikt kg
Underlagsskum	15,96	0,94	2	15	1

### Installationsinstruktion:

Golvet måste vara rent, torrt och jämnt.

Rulla ut den första remsan på undergolvet och skär den till erforderlig storlek med en kniv. Lägg den andra remsan kant i kant med den första (ingen överlappning).

Använd tejp för att få underlaget tätt på långsidan. Använd vattentät tejp för att fästa rullar på kortsidan.

Gör på det här sättet allteftersom läggningen av ditt golv fortskrider.



Observera: Specifikationer och egenskaper i det här tekniska databladet är föremål för ändring utan föregående meddelande!