

PERGO®

Expansionsprofil
Tekniskt Datablad - Svenska

Expansionsprofil

Allmän Information

Denna mycket smala och eleganta profil kan användas för att täcka över rörelsefogen mellan två golv i samma höjd, till exempel vid en dörröppning eller i ett stort rum/korridor där en rörelsefog krävs. Kan användas med klickvinylgolv. Slitstark aluminium av hög kvalitet. Montering med medföljande bottenskena.



INNEHÅLL

SAMMANSÄTTNING

FÄRG

Profil

Anodiserad aluminium

Silver
Lera
Kaffe
Champagne

Bottenskena

Aluminium

Aluminium

Skruv och plugg

Stål och PVC

-

BESTÄLLNINGSKOD

MÅTT

NEVEXP(-)

2000 x 34 x 7 mm

TEKNISKT DATABLAD - VERSION 04.2023

Expansionsprofil

Gäller För

Kan användas med alla våra klickvinylgolv.

Expansionsprofil

Funktioner

- **Slitstarkt ytskikt**

Slitstarkt aluminiumytskikt.

- **För bostäder och offentliga miljöer**

Mycket fast förankring i aluminiumbottenskenan.

- **Finns i 4 designfärger som förbättrar hela golvlösningen**

Välj den färg som passar bäst: Silver, Lera, Kaffe eller Champagne.

Expansionsprofil

Installation

Följ dessa steg för att installera profilen:

1. Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan de två ytorna som ska sammanfogas med profilen när golvet installeras. Markera på underlaget för att ange hur långt golvet kommer att sticka ut. När golv utan Non-pad (mellanlägg integrerat) används ska du låta mellanlägget sträcka sig till strax före denna linje för bästa resultat. Det är bättre att montera skenan senare direkt i undergolvet. Såga bottenskenan till rätt längd och placera den mitt i det öppna utrymmet mellan de två golvytorna. Se till att det finns tillräckligt med rörelsefog mellan golvet och skenans upphöjda ben, där profilen kommer att klämmas fast.
2. Använd medföljande skruv och plugg eller limma fast bottenskenan på undergolvet. Var uppmärksam på eventuella underliggande rör när skruvar används.
3. Tryck profilen från ena sidan av skenan till den andra. Tryck mot golvet. Tips: använd en hammare och en kloss som hjälp för att försiktigt trycka in rörelselisten i bottenskenan.